



Manuale d'Uso



Eurobil s.r.l. Via Olona, 183/C - 21013 Gallarate (VA)
Tel – 0331/793449 Fax 0331/793825
<http://www.eurobil.it>

Serie **BEP** – mini STELLA

Precauzioni

- Prima di utilizzare la bilancia, lasciare collegato il cavo di alimentazione per almeno 8 ore, per la ricarica completa della batteria (vedi pag.11)
- Ricaricare la batteria dopo un lungo periodo di inutilizzo (più di un mese) per almeno 8 ore.
- Posizionare il piatto prima di accendere la bilancia
- Non tenere a lungo il peso sul piatto
- Tenere la bilancia lontana da fonti di calore, umidità e sbalzi di temperatura.
- Posizionare la bilancia su una superficie piana.

Ricarica della batteria

Spegnere la bilancia e connettere il cavo fornito. Il LED di CARICA indicherà lo status della ricarica. Ricarica totale che avviene in circa 8~10 ore.

LED di CARICA:


Colore del LED	Status della batteria
ROSSO	Connessione iniziale
ARANCIO	Ricarica in corso
VERDE	Ricarica ultimata

Alimentazione

- AC: 110V/60Hz $\pm 10\%$ or
220V/50Hz $\pm 10\%$
- DC: 6V DC / 2.5 A batteria ricaricabile;
P=0.2W(max)

※ Premere M2 per inviare tramite l'interfaccia RS232 la transazione ad una stampante, quando disponibile (optional).

Interfaccia RS232: <optional>



Configurazione RS232:

Baurate: 9600


Parity: None

Stop Bit: 1

Data Bit: 8

Dimensioni _____

■ Bilancia bassa



Simboli su LCD

■ indicazione di ZERO (◀):

Il cursore ◀ apparirà sulla sinistra del display LCD (indicando la scritta ZERO stampata sulla cornice) e indica che la bilancia è nel punto di zero.

■ indicazione peso NETTO (◀):

Il cursore ◀ apparirà sulla sinistra del display LCD (indicando la scritta NETTO stampata sulla cornice) e indica che un peso di tara è stato sottratto.

■ Indicazione di somma (◀):

Il cursore ◀ apparirà sulla sinistra del display LCD (indicando la scritta M+ stampata sulla cornice), e indica che è stata memorizzato un valore cumulative di peso, prezzo e importo totale.

!! Nota: il cursore e la sigla M+ sono disponibili solo nelle bilance con questa funzione.

■ Indicazione del range di pesatura (▶):

Il cursore ▶ appare sulla destra del display LCD (indicando W1 o W2 stampati sulla cornice), e indica il range di pesatura corrente.

!! Nota: l'indicazione del range di pesatura è disponibile per bilance o indicatori con multi-range (2

riuscita, l'utente potrà richiamare il PLU appena memorizzato premendo in sequenza [PLU] → [1] → [1] e visualizzare 1.05 nel display PREZZO.

Esempio (2): salvare 8.80 nel PLU25

1. Premere i tasti [8] [8] [0];
2. Premere il tasto [PLU] una volta, e premere [2] una volta;
3. Premere e tenere premuto il tasto [5] finché la bilancia non farà un *beep* → memorizzazione riuscita, l'utente potrà richiamare il PLU appena memorizzato premendo in sequenza [PLU] → [2] → [5] e visualizzare 8.80 nel display PREZZO.

■ M1 ~ M3:

3 PLU diretti.

Esempio:

Salvare 7.50 nel tasto M3

Premere [7] [5] [0] >> Premere e tenere premuto [M3] finché la bilancia non farà un *beep* >> memorizzato.

Ora premendo [M3] richiameremo il prezzo €7.50. Per cambiare il prezzo al tasto M3, rifare la procedura da capo.

Premere [**CHANGE**] una volta, e dopo inserire con i tasti numerici **20.00** .

Il display mostrerà nelle zone:

PESO	20.00	(contante del cliente)
PREZZO	17.15	(totale della transazione)
IMPORTO	C 2.85	(resto al cliente)

■ UNIT:

Premere una volta, LCD PESO mostrerà *ch9* -, dopo di che premere il tasto [1] o [2] per selezionare la modalità di pesatura:

- Premere [1] per selezionare la modalità *kg*.
- Premere [2] per selezionare la modalità *100g*.

■ PLU:

Ci sono 90 PLU indiretti (PLU10 ~ PLU99) in questa bilancia.

Esempio (1): salvare **1.05** nel **PLU11**

1. Premere i tasti [1] [0] [5];
2. Premere il tasto [**PLU**] una volta, e premere [1] una volta;
3. Premere e tenere premuto il tasto [1] finché la bilancia non farà un *beep* → memorizzazione

range).

■ Indicazione kg o 100g (►):

Il cursore ► lampeggerà sulla destra del display LCD (indicando Kg o 100g stampati sulla cornice). Questo cursore indica l'attuale unità di misura.

■ Simbolo batteria (- LO -):

La scritta - **LO** - appare sul display LCD e indica che la batteria è scarica e necessità di essere caricata.

Istruzioni Operative

■ Status della batteria :

Quando il display visualizza - **L0** – e la bilancia fa tra suoni *beep beep beep* ogni 30 minuti, significa che la batteria è scarica. La visualizzazione -**L0**- rimarrà su schermo per ricordare all'utente di ricaricare la batteria. Se la batteria non viene ricaricata, sul display LCD indicherà -**OFF**- e farà un *beep* continuo. Spegnerla la bilancia e ricaricare la batteria immediatamente! (vedi pag. 10)

■ 0 ~ 9 :

- (1) Premendo questi tasti per impostare il prezzo.
- (2) Premere e tenere premuto [0] finché il display LCD del PESO visualizzerà il voltaggio della batteria. 6.1 ~ 6.5 significa che la batteria è carica. Al di sotto di 5.5 significa che la batteria è scarica. Ricaricare la batteria al più presto. Premere [C] per tornare alla modalità di pesatura normale.

■ ● :

- (1) Premendo questo tasto si imposta il punto decimale nell'inserimento del prezzo.
- (2) Premere e tenere premuto [●] per attivare la

retroilluminazione.

■ C:

Premendo questo tasto si azzerà il prezzo inserito. Oppure digitando un nuovo prezzo, senza premere **C** se sono passati almeno 5 secondi dall'ultima transazione.

■ ZERO :

Premendo questo tasto la bilancia andrà a ZERO. Il cursore ◀ apparirà sulla sinistra del display LCD (indicando la scritta ZERO stampata sulla cornice).

■ TARA :

Premendo questo tasto avremo il valore del netto. Posizionare una scatola o contenitore sul piatto e premere il tasto per detrarre il peso della tara, il display LCD del PESO mostrerà 0.000 e il cursore ◀ apparirà sulla destra delle scritte ZERO e NET (stampate sulla cornice).

■ CHANGE :

Premendo questo tasto potremo attivare la funzione di RESTO.

Esempio:

Quando il totale è €17.15, e il cliente vi dà €20.00.