



## Manuale d'Uso

Serie **MEP/MEPL**

## Avvertenze


---

- Prima di utilizzare la bilancia, lasciare collegato il cavo di alimentazione per almeno 8 ore, per la ricarica completa della batteria, (vedi pag.9).
- Ricaricare la batteria dopo un lungo periodo di inutilizzo, (più di un mese).
- Posizionare il piatto prima di accendere la bilancia.
- Non tenere a lungo il peso sul piatto.
- Tenere la bilancia lontana da fonti di calore, umidità e sbalzi di temperatura.
- Posizionare la bilancia su una superficie piana.


# Dimensioni

---

MEP:



MEPL:



## Simboli su LCD

---

### ■ Indicatore di Zero (▼) :

▼ Il cursore appare sul display PESO, sopra la scritta **ZERO** e indica che la bilancia è a zero.

### ■ Indicatore peso NETTO (▼) :

▼ Il cursore appare sul display PESO, sopra la scritta **NETTO** e indica che la tara è stata inserita.

### ■ Indicazione kg o 100g Unità di peso (▼) :

▼ Il cursore appare sul display PREZZO, sopra la scritta di **kg** o **100g**, secondo l'unità selezionata.


### ■ Simbolo Batteria :

appare sul display PESO, e indica che la batteria è in fase di esaurimento.

# Istruzioni Operative

---

## ■ Stato della batteria:

Quando sul visore PESO appare  e la bilancia emette un beep ogni 30 minuti, significa che la batteria è al termine dell'autonomia. Il display indicherà il simbolo di batteria in maniera fissa per segnalare di ricaricarla. All'esaurimento batteria nel visore PESO appare **-OFF-** e la bilancia emette un **beep** continuo. Collegare il cavo di alimentazione per la ricarica, (vedi pag.9).

## ■ 0 ~ 9 :

- (1) Premere i tasti numerici per inserire il prezzo.
- (2) Premere e tenere premuto il tasto [**0**], fino a che apparirà il livello di carica della batteria nel display PESO. Tra **6.1** e **6.5** è un livello buono. Intorno a **5.5** la batteria è in fase di scarica. Premendo il tasto [**CE**] si torna in modo peso.

## ■ ● :

- (1) Premere e tenere premuto il tasto [**●**] per abilitare e disabilitare la retroilluminazione.

### ■ CE :

Premere questo tasto per cancellare un prezzo impostato o per uscire da uno stato di programmazione.

### ■ ZERO :

Premere questo tasto per riportare la bilancia a zero. Il display indicherà ▼ sopra la scritta **ZERO**.

### ■ TARA :

Premere questo tasto per mettere in tara il peso in bilancia. Il display indicherà **0.000** e apparirà il cursore ▼ sopra la scritta **ZERO** e **NETTO**.

Togliere il peso e ripremere **TARA** per cancellare il valore e riportare la bilancia a zero.

### ■ M1 ~ M9 :

9 tasti di memoria diretta per richiamare un prezzo.

Esempio: digitare **7.50** e memorizzare il prezzo tenendo premuto **M6** fino a che viene emesso un **beep** di conferma, (il prezzo è memorizzato).

Richiamare il prezzo memorizzato premendo [**M6**]. Nel display **PREZZO** viene visualizzato **7.50**.

## ■ PLU :

Sono disponibili 90 prezzi da richiamare in modo indiretto (PLU10 ~ PLU99).

Esempio (1): memorizzare **1.05** nel **PLU11**

1. Digitare il prezzo **1.05**;
2. Premere [**PLU**], e di seguito [**1**]
3. Premere e tenere premuto [**1**] fino all'emissione di un **beep** → prezzo memorizzato. Digitare [**PLU**] → [**1**] → [**1**] per richiamare la memoria **PLU11**.

Esempio (2): memorizzare **8.80** nel **PLU25**

1. Digitare il prezzo **8.80**;
2. Premere [**PLU**] e di seguito [**2**] .
3. Premere e tenere premuto [**5**] fino all'emissione di un **beep** → prezzo memorizzato. Digitare [**PLU**] → [**2**] → [**5**] per richiamare la memoria **PLU25**.

## ■ UNIT :

Premere questo tasto per cambiare l'unità di peso. Il display **PESO** indica **ch9** -, di seguito digitare [1] o [2] per la selezione

- Premere [**1**] per l'unità **kg** .
- Premere [**2**] per l'unità **100g** .

## Ricarica della Batteria \_\_\_\_\_

Collegare il cavo di alimentazione alla bilancia per la ricarica della batteria. Il led CARICA si accende per segnalare che la batteria si sta ricaricando.

### ***LED CARICA:***

Colore LED	Stato della batteria
Rosso	Connessione iniziale
Arancio	Ricarica
Verde	Batteria Carica

## Alimentazione \_\_\_\_\_

- AC: 220V/50Hz  $\pm 10\%$
- DC: 6V DC / 25mA per ricarica batteria.  
P=0.2W(max)



[illegible]







Eurobil s.r.l. Via Olona, 183/C - 21013 Gallarate (VA)

Tel – 0331/793449 Fax 0331/793825

<http://www.eurobil.it>